



FLY TYP-41




NO	Dim.	Col.-No	Qty
1	1668	274	1
2	1668	274	1
3	400	274	1
4	364	234	1
5	1680	378	1
6Z	80	1696	1
6U	80	1696	1
7	1664	283	1



70 min


FLY TYP-41

A1 x8		B4 x8		B5 x8		G5 x8		E1 x4		Ø26 H=0	
ZR1 x2		D6 x4		S1 x12		D10 x10		KR2 x2		G20 x12	
Z2 x8		T1 x1		G2 x1		UP13 x12		P2 x12			



FLY TYP-41

1





B4 x8		A1 x8	B5 x8
			 $\varnothing 8 \times 36$

G20 x12	
------------	--


FLY TYP-41

2





D10	E1	Ø26
x8		USØ3,5x13


P2	UP13
x12	UPØ3x16






3



G5	
x4	






4



5







Y













FLY TYP-41


6




7



8 - 9






10 - 11







FLY TYP-41

8








9








FLY TYP-41




10







11



FLY TYP-33




NO	Dim.		Col.-No	Qty
1	268	384	1	1
2	268	384	1	1
3	268	364	1	2
4	1602	384	1	1
5	1602	384	1	1
6	582	349	1	1
7	496	296	1	2
8	1580	280	1	1



60 min

FLY TYP-33

A1 x16		B4 x16		B5 x16		G5 x16		G20 x4		G2 x1	
E1 x4		E2 x4		S1 x12		D6 x8		D10 x16		G21 x2	
ZR1 x4		KR2 x4		D7 x6		T1 x2		LED x1			




FLY TYP-33

1


G20

x4







A1

x16




B5


x16



FLY TYP-33




2

E2		B4
x4	H=0	x16



3


D10		E1	Ø26
x8	USØ3,5x13	x4	H=0




4

G5	
x16	


a)




b)










c)



5




6




FLY TYP-33






7




T1 x2	LED x1	D10 x4
	x1	USØ3,5x13




8



9




10




MODELL: PW MIX 23_MX Typ MX

1



2



D Montageanleitung


NL Montage-instructies

TR Montaj Talimatları

GB Assembly instructions

PL Instrukcja montażu

RU Инструкция по монтажу



Sicherheitshinweise • Safety instructions • Veiligheidsinstructies •

Wskazówki bezpieczeństwa • Güvenlik uyarıları ? Правила техники безопасности

D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.

D	Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Freien geeignet.
GB	The product is not suitable for outdoor use.
NL	Het product is niet geschikt voor het gebruik in open lucht.
PL	Produkt nie jest przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu.
TR	Bu ürün açık havada kullanılmaya uygun değildir.
RU	Изделие не предназначено для использования вне помещений.

D	Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.
GB	Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged.
NL	Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.
PL	Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć.
TR	Belirtilen azami yük değerini aşmayın, aksi takdirde mobilya parçası zarar görebilir veya kullanılamaz hele gelebilir.
RU	Не допускается превышение указанных максимальных нагрузок. В противном случае возможно повреждение или разрушение мебели.

D	Schützen Sie Ihre Möbel generell vor Wasser (z.B. beim Wischen oder Blumen gießen). Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen
GB	In general, keep water away from your furniture (e. g. when mopping or watering plants). The moisture may penetrate the furniture and damage it.
NL	Bescherm uw meubelen doorgaans tegen water (bijv. bij het dweilen of als u de bloemen water geeft). De vochtigheid kan in het meubelstuk dringen en het beschadigen.
PL	Mebel należy chronić przed wodą (np. podczas czyszczenia lub podlewania kwiatków). Wilgość może wniknąć w mebel i uszkodzić go.
TR	Genelde mobilyalarınızı sudan koruyunuz (örneğin, yerleri paspaslarken veya çiçekleri sularken). Nem. mobilya parçasına nüfuz edebilir ve zarar verebilir.
RU	Предохраняйте мебель от попадания воды (например, при вытирании или поливке цветов). Не допускайте попадания влаги на мебель, чтобы предотвратить ее повреждение.





D	Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie erstickten oder sich an der Umverpackung verletzen.
GB	This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.
NL	Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.
PL	Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić folią lub skałeczyć opakowaniem.
TR	Bu ürün bir çocuk oyuncası değildir! Çocukların ürün ambalajlarıyla oynamalarına asla müsaade etmeyiniz. Çocuklar, folyo nedeniyle boğulabilir veya ambalaj nedeniyle yaralanabilirler.
RU	Не допускается игра детей с изделием! Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом. Дети могут задохнуться в упаковочной пленке или пораниться упаковочным материалом.

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба


Name • Naam • Nazwa • Isim • Название

Nr • No. • Номер






Typ • Type • Tip • Тип






1







2










1







2




Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:



21




22



41



42



SBI

SBII

